

## Bedienungsanleitung Fernbedienungen **mymove** WC und WT

Taste so lange drücken  
bis gewünschte Höhe  
erreicht ist (Aufwärtsbewegung)

Wasserspülung

Taste so lange drücken  
bis gewünschte Höhe  
erreicht ist (Abwärtsbewegung)



Fernbedienung WC

Taste so lange drücken  
bis gewünschte Höhe  
erreicht ist (Aufwärtsbewegung)

Taste so lange drücken  
bis gewünschte Höhe  
erreicht ist (Abwärtsbewegung)



Fernbedienung WT



Rückseite: Batteriewechsel