

Anbringen der Rückenstütze am *my move* WC



1. Rückenstütze auf die vorhandene Befestigungsmöglichkeit aufsetzen



2. und mit einem Imbusschlüssel fest anziehen.



3. Durch drehen in der Tiefe ausrichten



4. und mit einem Imbusschlüssel fest anziehen